



Fine (& Fun) Feline Furniture™

800-428-8560
midwesthomes4pets.com
P.O. Box 1031
Muncie, Indiana 47308



Playhouse Assembly Instructions for Model Number 139P-BL

IMPORTANT INFORMATION

Unwrap and remove all parts from the box. Keep the box and packing material until the product is assembled. In case of return or exchange, failure to return product in similar condition as received could result in limited reimbursement. Please save sales receipt as proof of purchase for warranty purposes. Check to ensure you have all the parts below. If you discover any parts are missing, immediately call our toll-free service helpline at 1-800-428-8560 (Monday - Friday 9 a.m. to 4 p.m. EST) or at info@midwesthomes4pets.com.

PARTS IDENTIFICATION



A - Base




B - Cubby Post



C - Triangle Platform



D - Circular Platform



E - Cubby Tube




F - Oval Platform



G - Bolstered Perch



Allen Wrench included
for assembly.



H - Prong Toy



I - Long Post (3)



J - Short Post (2)



K - Medium Post with Screw



L - Medium Bolt (5)
1.9in (50mm)



M - Short Bolt (1)
1.3in (35mm)



N - Long Bolt (1)
2.3in (60mm)



O - Dual Thread Screw (3)
3.15in (80mm)



P - Bolt Cover (2)



Q - Washer (5)
1.5in (40mm)


****NOTE****

Post with Screw (K) comes with black cap
attached to screw; remove before assembly.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach two Long Posts (I) and Cubby Post (B) to Base (A). The Long Posts will attach with Medium Bolts (L) and Washers (Q) and the Cubby Post attaches with a Short Bolt (M) and Washer (Q). Insert Bolts and Washer through bottom of Base through Cubby and Long Posts. Use Allen Wrench to tighten. (May be easier to set on flat surface while attaching parts to base.)



2. Place Triangle Platform (C) on top of Long Posts from step 1. Secure Triangle to Posts with a Medium Bolt (L) in front and a Dual Threaded Screw (O) in back. Use Allen Wrench to tighten Bolt and place a Bolt Cover (P) over bolt after secure. Insert Dual Threaded Screw on top of Platform and tighten until bottom threads disappear.


Attach remaining Long Post (I) to Triangle Platform, using a Dual Thread Screw (O). Insert Screw on top of Platform and tighten until bottom threads disappear. Then place Long Post on top of Screw and rotate until secure.



Attach Cubby Tube (E) and Prong Toy (H) to remaining corner of Triangle Platform. Screw one Long Bolt (N) and Washer (Q) through Cubby Tube then through Triangle Platform, and tighten with Allen Wrench. Place Prong Toy (H) on top of Cubby Tube over Long Bolt and rotate until secure.

3. Attach one Short Post (J) to top of Cubby Post using a Medium Bolt (L) and Washer (Q). Screw bolt and washer up through top of Cubby attaching to Short Post, use Allen Wrench to tighten.


Place Circular Platform (D) on top of Short Post and secure in place with a Dual Thread Screw (O), tighten screw until bottom threads disappear. Attach remaining Short Post (J) to Circular Platform by placing on top of Dual Thread Screw and rotating until secure.



- Place Oval Platform (F) on top of Long Post and Short Post. Screw a Medium Bolt (L) on top of Oval Platform through short post. Tighten with Allen Wrench and place a Bolt Cap (P) on top.

Insert remaining Dual Thread Screw (O) on top of Oval Platform through Long Post, tighten until bottom threads disappear. Then attach Medium Post with Screw (K) to Oval Platform by placing on top of Screw and rotating until secure.

Attach Bolstered Perch (G) to top of Medium Post, rotate until secure.



TOLL-FREE SERVICE HELPLINE: If you have any problems or questions with the assembly of your new Feline Nuvo Cat Furniture: Playhouse, call our Service Helpline at: 1-800-428-8560 between 9:00 a.m. and 4:00 p.m. (EST) Monday through Friday.

LIMITED MANUFACTURERS WARRANTY

- For one (1) year from the date of original purchase, MIDWEST Homes For Pets ("MIDWEST") warrants to the purchaser of this pet furniture that, should it prove defective by reason of improper workmanship and/or material, MIDWEST will repair or replace, at its option, any defective part of the pet furniture, without charge for the part or for shipping. Replacement parts are warranted for the remainder of the original period.
- THIS WARRANTY DOES NOT COVER** defects in the furniture caused by any animal, any physical abuse to or misuse of the pet furniture, any damage caused by the original purchaser or any third party, or any defects arising or discovered more than one (1) year from the original retail purchase date.
- STEPS TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:**
 - The purchaser must call MIDWEST's HELPLINE, 800-428-8560, to report the alleged defect to a customer service representative or obtain missing parts.
 - The customer service representative will determine if the defect is covered by this warranty, and if it is, will authorize and instruct the purchaser in how to obtain corrective action.
 - MIDWEST may require the purchaser to present the sales receipt or other proof of purchase prior to authorizing any return or replacement. No returns or replacements will be permitted without proper authorization. If a return or replacement is authorized, you may be requested to return the item to MIDWEST or to make the item available for pick-up by MIDWEST.
- ANY EXPRESS WARRANTY NOT PROVIDED IN THIS WARRANTY DOCUMENT, AND ANY REMEDY FOR BREACH OF CONTRACT THAT, BUT FOR THIS PROVISION, MIGHT ARISE BY IMPLICATION OR OPERATION OF LAW, IS HEREBY EXCLUDED AND DISCLAIMED. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY LIMITED TO A TERM OF ONE (1) YEAR. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.**
- UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL MIDWEST BE LIABLE TO PURCHASER OR ANY OTHER PERSON OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT OR OTHERWISE, SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.**
- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

For a Complete Listing of Products
**Pet Beds • Cat Playpens
Feline Furniture • Ex Pens • Crates ...**
- Visit Our Website
www.midwesthomes4pets.com



Playhouse Consignes d'assemblage pour les modèles no 139P-BL

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Déballer et retirer toutes les pièces de la boîte. Conserver la boîte et le matériel d'emballage jusqu'à ce que le produit ait été assemblé. En cas de retour ou d'échange, le produit doit être retourné dans son état original, à défaut de quoi le remboursement pourrait être limité. Prière de conserver le coupon de caisse en tant que preuve d'achat à des fins de garantie. Vérifier si toutes les pièces énumérées ci-dessous sont incluses. S'il manque des pièces, appeler immédiatement notre ligne d'assistance sans frais au 1-800-428-8560 (lundi – vendredi, de 9 h à 16 h, HNE) ou écrire à info@midwesthomes4pets.com.

IDENTIFICATION DES PIÈCES



A - Base



B - Tube compartimenté



C - Plateforme triangulaire



D - Plateforme circulaire



E - Tube pour couchette




F - Plateforme ovale



G - Perchoir à rebord



Clé Allen fournie pour le montage



H - Jouet à balles



I - Tubes longs (3)



J - Tubes courts (2)



K - Tube moyen avec tige filetée (1)



L - Boulons moyens (5)
50 mm (1,9 po)



M - Boulon court (1)
35 mm (1,3 po)



N - Boulon long
60 mm (2,3 po)



O - Tiges filetées (3)
80 mm (3,15 po)




P - Couvre-boulons (2)



Q - Rondelles (5)
40 mm (1,5 po)


**REMARQUE :

Le tube avec tige filetée est doté d'un capuchon noir qui protège cette tige; retirez-le avant le montage.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE


1. Fixez à la base (A) deux tubes longs (I) et le tube compartimenté (B). Les tubes longs se fixent à l'aide de boulons moyens (L) et de rondelles (Q), et le tube compartimenté se fixe au moyen d'un boulon court (M) et d'une rondelle (Q). Insérez les boulons et les rondelles à partir du dessous de la base et vissez-les dans le tube compartimenté et les tubes longs. Serrez à l'aide de la clé Allen. (Il serait peut-être plus facile de s'installer sur une surface plane pour fixer les pièces à la base.)



2. Disposez la plateforme triangulaire (C) sur le dessus des tubes longs; un des coins se trouve dans le vide. Fixez le tube avant à la plateforme triangulaire à l'aide d'un boulon moyen (L), vissez le boulon à partir du dessus de la plateforme triangulaire et serrez le au moyen de la clé Allen, puis placez un couvre-boulon (P) sur la tête du boulon.


Fixez le tube pour couchette (E) et le jouet à balles (H) à la plateforme triangulaire sur le coin qui est dans le vide. Vissez un boulon long (N) et une rondelle (Q) à travers le tube pour couchette et la plateforme triangulaire dans la base du jouet à balles, puis serrez à l'aide d'une clé Allen.

Fixez le tube long restant (I) à la plateforme triangulaire au moyen d'une tige filetée (O). Insérez la tige à partir du dessus de la plateforme et vissez la jusqu'à ce que les filets du bas disparaissent. Placez ensuite le tube long sur le dessus de la tige et tournez le pour le visser en place.



3. Fixez un tube court (J) sur le dessus du tube compartimenté à l'aide d'un boulon moyen (L) et d'une rondelle (Q). Vissez le boulon et la rondelle depuis l'intérieur du tube compartimenté dans le tube court et serrez-le à l'aide d'une clé Allen.


Disposez la plateforme circulaire (D) sur le dessus du tube court et fixez-la en place au moyen d'une tige filetée (O); vissez la tige filetée jusqu'à ce que les filets du bas disparaissent. Fixez l'autre tube court (J) à la plateforme circulaire en la plaçant sur le dessus de la tige filetée et en le tournant jusqu'à ce qu'il soit bien en place.



4. Disposez la plateforme ovale (F) sur le dessus du tube long et du tube court. Depuis le dessus de la plateforme ovale, vissez un boulon moyen (L) dans le tube court. Serrez à l'aide de la clé Allen, puis recouvrez d'un couvre boulon (P).

Insérez par le dessus de la plateforme ovale la tige filetée restante (O) dans le tube long, puis serrez jusqu'à ce que les filets du bas disparaissent, Fixez ensuite le tube moyen avec tige filetée (K) à la plateforme ovale en le plaçant sur la tige et en le tournant jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Fixez le perchoir à rebord (G) sur le dessus du tube moyen en le tournant jusqu'à ce qu'il soit bien en place.



LIGNE D'ASSISTANCE SANS FRAIS : pour toutes questions concernant l'assemblage d'une nouvelle Feline Nuvo: Playhouse, veuillez appeler notre LIGNE D'ASSISTANCE au 1-800-428-8560, de 9 h 00 à 16 h 00 (HNE), du lundi au vendredi.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

1. La compagnie MidWest Homes For Pets ("MidWest"), garantit pour une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat initial, que si cette meubles pour animal se révèle défectueuse en raison de main-d'oeuvre et/ou de matériaux inappropriés, la compagnie MidWest, à son gré, réparera ou remplacera les pièces défectueuses sans frais de pièces et d'expédition. Les pièces de rechange sont garanties pour le restant de la période originale de la garantie.
2. **CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS** les défauts de la structure en bois causés par un animal, ou par l'usage abusif ou impropre de la meubles de l'animal, ainsi que tous dommages causés par l'acheteur original ou une tierce personne, ou tous défauts découverts ou survenus plus d'u (1) an après la date d'achat original du produit.
3. **POUR OBTENIR DU SERVICE AUX TERMES DE LA GARANTIE:**
 - A. Pour signaler une défectuosité alléguée ou pour obtenir des pièces manquantes, l'acheteur doit téléphoner à un représentant du service à la clientèle à la LIGNE D'ASSISTANCE de MidWest au 800-428-8560.
 - B. Le représentant du service à la clientèle déterminera si la défectuosité est couverte par cette garantie; si c'est le cas, il donnera son autorisation et indiquera à l'acheteur comment remédier à la situation.
 - C. MidWest peut exiger de l'acheteur qu'il présente son reçu de caisse ou une autre preuve d'achat avant d'autoriser le retour de la cage ou son remplacement. Tout retour ou remplacement doit être dûment autorisé. Si l'autorisation est accordée pour un retour ou pour un remplacement, MidWest pourra demander à l'acheteur de lui renvoyer l'article ou permettre à MidWest de le ramasser.
4. **TOUTE GARANTIE EXPRESSE NON PRÉVUE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT ET TOUT RECOURS POUR RUPTURE DE CONTRAT QUI, SAUF POUR CE QUI CONCERNE CETTE DISPOSITION, POURRAIT SUR VENIR IMPLICITEMENT OU PAR L'APPLICATION D'UNE LOI, SONT PAR LES PRÉSENTES EXCLUS ET REJETÉS. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE DÉTERMINÉ SONT EXPRESSÉMENT LIMITÉES À UN TERME D'UN (1) AN. ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS DE LIMITATION À LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, LES LIMITES PRÉCITÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.**
5. **QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES, MIDWEST NE SERA PAS RESPONSABLE ENVERS L'ACHETEUR OU UNE AUTRE PERSONNE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, FORTUITS OU INDIRECTS, QUE CES DOMMAGES SURVIENNENT À LA SUITE D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT OU AUTREMENT. ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS D'EXCLUSION OU DE LIMITATION POUR CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS, LES LIMITATIONS ET LES EXCLUSIONS PRÉCITÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.**
6. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques; vous pourriez également avoir d'autres droits.

For a Complete Listing of Products
**Pet Beds • Cat Playpens
Feline Furniture • Ex Pens • Crates ...**
- Visit Our Website
www.midwesthomes4pets.com




Playhouse Instrucciones de armado para los Modelos Número **139P-BL**


INFORMACIÓN IMPORTANTE

Desembale y retire todas las piezas de la caja. Conserve la caja y el material de embalaje hasta que el producto se encuentre armado. En caso de devolución o cambio, que el material no sea devuelto en condiciones similares a las que se recibió, puede representar una limitación en el reembolso. Sírvese conservar la factura como comprobante de compra para los efectos de la garantía. Verifique contar con todas las piezas detalladas a continuación. Si descubre que falta alguna de las piezas, contáctese de inmediato con nuestro servicio de asistencia gratuita al 1-800-428-856 (lunes - viernes de 9 a.m. a 4 p.m. EST) o a info@midwesthomes4pets.com.

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES



****NOTA:** El palo con tornillo preadogado viene con tapa negra adjunta. Remover la tapa negra antes del montaje.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Acoplar dos palos largos (I) y el palo cubículo a la base (A). Los palos largos se adosarán mediante pernos medianos (L) y arandelas (Q) y el palo cubículo se adosa mediante un tornillo corto (M) y una arandela (Q). Insertar los pernos y las arandelas a través de la parte inferior de la base a través de los palos cubículo y largo. Utilizar llave Allen para ajustar. (Puede ser más sencillo instalar apoyando sobre una superficie plana mientras se montan las piezas a la base).


2. Colocar la plataforma triangular (C) en la parte superior del palo largo, una de las esquinas quedará suspendida. Adosar el palo delantero a la plataforma triangular por medio de un perno mediano (L), atornillar el perno en la parte superior de la plataforma y ajustar con llave Allen. Luego colocar un tapa perno (P) sobre el perno.

Adosar el tubo cubículo (E) y el juguete móvil (H) a la plataforma triangular sobre la esquina que quedó suspendida. Atornillar un perno largo (N) y la arandela (Q) a través del tubo cubículo y luego a través de la plataforma triangular y colocar luego el juguete móvil en la parte superior de la plataforma y ajustar con la llave Allen.

Adosar el poste largo restante (I) a la plataforma triangular, utilizando un tornillo de doble rosca (O). Insertar el tornillo en la parte superior de la plataforma y ajustar hasta que desaparezca la rosca inferior. Colocar luego el palo largo en la parte superior del tornillo y girar hasta que quede firme.

3. Adosar un palo corto (J) a la parte superior del palo cubículo usando un perno mediano (L) y una arandela (Q). Atornillar el perno y la arandela hacia arriba a través de la parte superior del cubículo, adosándolo al palo corto. Utilizar llave Allen para ajustar.


Colocar la plataforma circular (D) en la parte superior del palo corto y ajustar en el lugar con un tornillo de doble rosca (O), ajustar el tornillo hasta que la rosca inferior desaparezca. Adosar el palo corto (J) a la plataforma circular, colocándolo en la parte superior del tornillo de rosca doble y girando hasta que quede firme.



- Colocar la plataforma ovalada (F) en la parte superior del palo largo y del corto. Atornillar un perno mediano (L) en la parte superior de la plataforma ovalada a través del palo corto. Ajustar con llave Allen y colocar un tapa perno (P) en la parte superior.

Insertar el restante tornillo de doble rosca larga (O) en la parte superior de la plataforma ovalada a través del palo corto, ajustar hasta que las roscas inferiores desaparezcan. Adosar luego el palo mediano con el tornillo (K) a la plataforma ovalada, colocándolo en la parte superior del tornillo y girando hasta que quede firme.

Acoplar el soporte reforzado (G) a la parte superior del palo mediano, girar hasta que quede firme.



LINEA GRATUITA DE SERVICIO DE AYUDA: Si usted tiene inconvenientes o dudas con el armado de su nueva Feline Nuvo: Playhouse, comuníquese con nuestra LINEA DE SERVICIO DE AYUDA al: 1-800-428-8560 de lunes a viernes, de 9:00 a 16.00 hs (EST).

GARANTIA LIMITADA DEL FABRICANTE

- MidWest Homes For Pets ("MidWest") garantiza al comprador de esta muebles por un (1) año, a partir de la fecha de la compra original, si ésta resultase defectuosa por razones de manufactura incorrecta o material defectuoso. MidWest reparará o reemplazará, a su propia opción, cualquier parte defectuosa del muebles, sin cargo por el material o flete. Las partes de repuesto están garantizadas por el plazo restante de la garantía original.
- ESTA GARANTIA NO CUBRE** defectos en el muebles causados por cualquier animal, cualquier abuso físico o uso indebido del muebles, cualquier daño causado por el comprador original o cualquier otra parte, o cualquier defecto producido o descubierto más de un (1) año después de la fecha de la compra original al detalle.
- PASOS PARA OBTENER SERVICIO DE GARANTIA:**
 - El comprador debe llamar a MidWest HELPLINE, 800-428-8560, para reportar el supuesto defecto al representante del servicio al consumidor, u obtener las partes faltantes.
 - El representante del servicio al consumidor determinará si el defecto se encuentra cubierto por esta garantía, y si lo está, autorizará e instruirá al comprador respecto a cómo corregir el defecto.
 - MidWest puede solicitar al comprador que presente el recibo de venta u otra prueba de la adquisición antes de autorizar cualquiera devolución o reemplazo. No se permiten devoluciones o reemplazos sin la autorización correspondiente. Si se autoriza una devolución o reemplazo, se le podrá solicitar que devuelva la mercadería a MIDWEST o que prepare la mercadería para que pueda ser retirada por MidWest.
- SE EXCLUYE Y RENUNCIA A CUALQUIER GARANTIA EXPRESA NO INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO DE GARANTIA, Y CUALQUIER RECURSO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO QUE, EXCEPTO POR ESTA DISPOSICIÓN, PUEDA SURGIR POR IMPLICANCIA U OPERACION DE LA LEY. LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPOSITO SE LIMITAN EXPRESAMENTE AL PLAZO DE UN (1) AÑO.**
- MIDWEST NO SERA RESPONSIBLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, AL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA, POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO CAUSADO POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTIA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO U OTRO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO TANTO LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES MENCIONADAS MAS ARRIBA PUDER SER INVALIDAS PARA USTED.**
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede usted tener otros derechos que varían de un estado a otro.

For a Complete Listing of Products
Pet Beds • Cat Playpens
Feline Furniture • Ex Pens • Crates ...
 - Visit Our Website
www.midwesthomes4pets.com

