



800-428-8560
 midwesthomes4pets.com
 P.O. Box 1031
 Muncie, Indiana 47308



Rabbit Hutch


Assembly Instructions for Model Number 62HUTCH

IMPORTANT INFORMATION


Unwrap and remove all parts from the box. Keep the box and packing material until the product is assembled. In case of return or exchange, failure to return product in similar condition as received could result in limited reimbursement. Please save sales receipt as proof of purchase for warranty purposes. Check to ensure you have all the parts below. If you discover any parts are missing, immediately call our toll-free service helpline at 1-800-428-8560 (Monday - Friday 9 a.m. to 4 p.m. EST) or at info@midwesthomes4pets.com. **To protect the finish of your rabbit hutch and pan, use only mild, non-abrasive cleaners and water. Any course scrubbing or abrasive materials could damage the finish.**

****NOTE:** The Hoppity Habitat Rabbit Hutch is easier to assemble with two people. A Phillips Screwdriver or power drill will be required for the installation of the Lift Top.

PARTS IDENTIFICATION



- A** Long Wire-Mesh Left Side Panel – Track on upper left
- B** Long Wire-Mesh Right Side Panel – Track on upper right
- C** Short Wire-Mesh Front Panel with Eyelets
- D** Short Wire-Mesh Back Panel
- E** Cotter Pins (20)




Product Video



PARTS IDENTIFICATION


- F** Solid Gabled Panel
- G** Gabled Panel with Door
- H** Solid Front Panel – Has six small screw holes for attaching Lift Top, 15.5" wide
- I** Solid Back Panel, 14.5" wide
- J** Floor Tray
- K** Wire-Mesh Lift Top
- L** Bottom Roof Panel
- M** Top Roof Panel
- N** Lift Top Screws (6)
- O** Roof Lock (2)
- P** Ladder
- Q** Lift-Top Latch




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Connect the Lower Level Run


1. Locate the Long Wire-Mesh Left Side Panel and the Short Wire-Mesh Front Panel with Eyelets. With the eyelets on the Front Panel facing out, and the track on the Side Panel at the top and inside of the hutch, connect the panels by inserting the pegs into the holes. Insert a Cotter Pin at each connection point to secure the pegs in place.



2. Locate the Long Wire-Mesh Right Side Panel. With the track on the Side Panel at the top and facing the inside of the hutch, connect it to the other side of the Front Panel by inserting the pegs into the holes. Insert a Cotter Pin at each connection point to secure the pegs in place.




3. Complete the run by connecting the final Short Wire-Mesh Back Panel to the two side panels. Insert a Cotter Pin at each connection point to secure the pegs in place.



Install the Elevated Living Area


4. Place the Solid Gabled Panel on the Long Wire-Mesh Right Side Panel, aligning the Gabled Panel's track with the track of the Long Wire-Mesh Panel. The pegs of the Gabled Panel will fit into the holes of the Long Wire-Mesh Panel. Insert a Cotter Pin at each connection point to secure the pegs in place.
5. Place the Solid Back Panel on top of the Short Wire-Mesh Back Panel, attaching it to the Gabled Panel by inserting the pegs of the Solid Panel into the holes of the Gabled Panel. Insert Cotter Pins at each connection point to secure the pegs in place. **NOTE: There will be a temporary gap, as this Panel allows space for the insertion and removal of the Floor Tray.**




6. Lay the Solid Front Panel flat on the ground with the screw holes facing up. Lay the Wire-Mesh Lift Top next to the Front Panel, aligning the hinges with the holes in the Front Panel. Use the Lift Top Screws and a Phillips screwdriver or power drill to connect them.



7. With a helper holding the Lift Top, place the Solid Front Panel across the wire mesh run, attaching it to the Solid Gabled Panel by inserting the pegs of the Front Panel into the holes of the Gabled Panel. The clips of the Lift Top will rest on each of the Long Wire-Mesh Side Panels, keeping it in place. Insert Cotter Pins at each connection point to secure the pegs in place.






8. Place the Gabled Panel with Door on top of the Long Wire-Mesh Left Panel, aligning the Gabled Panel's track with the track of the Long Wire-Mesh Panel. The pegs of the Gabled Panel will fit into the holes of the Long Wire-Mesh Panel. Then, insert the pegs of both Solid Panels into the Gabled Panel. Insert Cotter Pins at each connection point to secure the pegs in place.




Install the Lift Top Latch

9. Open the Lift Top and thread the prongs of the latch through the underside of the top. The prongs will go up and over the edge of the Lift Top and around the frame of the Short Wire-Mesh Front Panel. To Lock, squeeze the latch and secure the prongs in the eyelets.




Install the Roof

10. Unscrew the plastic knob from each Roof Lock. Insert the threaded part of the rod through the hole on the inside of the Gabled Panel until it reaches the outside of the Gabled Panel. The spring will remain on the inside of the living area and the short rod will rest inside the secondary hole. Replace the plastic knob on the threaded rod, on the outside of the hutch. Repeat on the other side.



11. Place the Bottom Roof Panel on the Hutch by placing the Hinge Hooks in the Hinge Wires as shown. The Bottom Roof Panel should be placed on the Front side of the Hutch.



12. Place the Top Roof Panel on the Hutch by placing the Hinge Hooks in the Hinge Wires. The Top Roof Panel should be placed on the back side of the Hutch. To lock the Roof Panel, pull gently on Roof Lock knob until it engages with the steel tubing on the underside of the Top Roof Panel. Repeat on the other side. When unlocking, pull gently on Roof Lock knob until it disengages, and lift the Roof slightly to keep it disengaged. Then, go to the other side and repeat with the other lock.




13. Slide the Floor Tray into the Hutch. The plastic area will face upward for easy cleaning.



Install the Ramp

14. Open the Lift Top and guide the ramp toward the back of the run so the clips will hook on the wires of the Wire-Mesh Back Panel. From the outside of the hutch, guide the hooks to the appropriate wires so the ramp aligns with the access hole in the Floor Tray.



There are many unique features of the MidWest Homes for Pets Hoppity Habitat Rabbit Hutch.

Upper Level Provides Privacy and Shelter

Spacious Fenced Run With Galvanized Wire Mesh for Protection From Predators

Floor Tray Slides Out for Easy Cleaning

Weather Resistant, Durable Composite Plasticwood

Locked Gabled Roof Opens for Full Interior Access

Exterior Lift Top with Predator-Proof Latch

Safe & Secure Latched Wire Mesh Door



LIMITED MANUFACTURERS WARRANTY

1. For one (1) year from the date of original purchase, MIDWEST Homes For Pets ("MIDWEST") warrants to the purchaser of this Rabbit Hutch that, should it prove defective by reason of improper workmanship and/or material, MIDWEST will repair or replace, at its option, any defective part of the Rabbit Hutch, without charge for the part or for shipping. Replacement parts are warranted for the remainder of the original period.
2. **THIS WARRANTY DOES NOT COVER** defects in the Rabbit Hutch caused by any animal, any physical abuse to or misuse of the Rabbit Hutch, any damage caused by the original purchaser or any third party, or any defects arising or discovered more than one (1) year from the original retail purchase date.
3. **STEPS TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:**
 - A. The purchaser must call MIDWEST's HELPLINE, 800-428-8560, to report the alleged defect to a customer service representative or obtain missing parts.
 - B. The customer service representative will determine if the defect is covered by this warranty, and if it is, will authorize and instruct the purchaser in how to obtain corrective action.
 - C. MIDWEST may require the purchaser to present the sales receipt or other proof of purchase prior to authorizing any return or replacement. No returns or replacements will be permitted without proper authorization. If a return or replacement is authorized, you may be requested to return the item to MIDWEST or to make the item available for pick-up by MIDWEST.
4. **ANY EXPRESS WARRANTY NOT PROVIDED IN THIS WARRANTY DOCUMENT, AND ANY REMEDY FOR BREACH OF CONTRACT THAT, BUT FOR THIS PROVISION, MIGHT ARISE BY IMPLICATION OR OPERATION OF LAW, IS HEREBY EXCLUDED AND DISCLAIMED. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY LIMITED TO A TERM OF ONE (1) YEAR. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.**
5. **UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL MIDWEST BE LIABLE TO PURCHASER OR ANY OTHER PERSON OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT OR OTHERWISE, SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.**
6. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

For a Complete Listing of Products

**Crates • Pet Beds
Small Animal Habitats • Ex Pens . . .**

- Come Visit Our Website



Rabbit Hutch


Instrucciones de armado para los Modelos Número 62HUTCH

INFORMACIÓN IMPORTANTE


Desembale y retire todas las piezas de la caja. Conserve la caja y el material de embalaje hasta que el producto se encuentre armado. En caso de devolución o cambio, que el material no sea devuelto en condiciones similares a las que se recibió, puede representar una limitación en el reembolso. Sírvase conservar la factura como comprobante de compra para los efectos de la garantía. Verifique contar con todas las piezas detalladas a continuación. Si descubre que falta alguna de las piezas, contáctese de inmediato con nuestro servicio de asistencia gratuita al 1-800-428-8560 (lunes - viernes de 9 a.m. a 4 p.m. EST) o a info@midwesthomes4pets.com. **Para proteger el acabado de su Conejera y la bandeja, utilice solamente limpiadores suaves** Cualquier material basto para fregar o abrasivo podría dañar el acabado.

****NOTA:** El conejera Hoppity Habitat es más fácil de montar con dos personas. Se necesita un destornillador o un taladrado eléctrico Phillips para instalar la parte superior que se levanta.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS



- A** Largo panel lateral izquierdo de malla de alambre – riel en la parte superior izquierda
- B** Largo panel lateral derecho de malla de alambre – riel en la parte superior derecha
- C** Panel frontal corto de malla de alambre con ojetes
- D** Panel posterior corto de malla de alambre
- E** Chavetas (20)




Video



IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS


- F** Panel a dos aguas
- G** Panel a dos aguas con puerta
- H** Panel frontal sólido – con tres agujeros en cada lado para asegurar la parte superior que se levanta, 39,3 cm de ancho
- I** Panel posterior sólido – 36,8 cm de ancho
- J** Bandeja de piso
- K** Parte superior de malla de alambre que se levanta
- L** Panel inferior del techo
- M** Panel superior del techo
- N** Tornillos del levanta (6)
- O** Cerrojos del techo (2)
- P** Rampa
- Q** Pestillo de la parte superior que se levanta




INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO

Instalación de la rampa del nivel inferior


1. Localice el largo panel lateral izquierdo de malla de alambre y el panel frontal corto de malla de alambre con ojete. Con los ojete en el panel frontal frente hacia fuera, y el riel sobre la parte superior del panel lateral y al interior del conejera, conecte los paneles mediante la inserción de las clavijas en los agujeros. Inserte una chaveta en cada punto de conexión para asegurar las clavijas en su lugar.



2. Localice el largo panel lateral derecho de malla de alambre. Con el riel sobre la parte superior del panel lateral y frente hacia el interior del conejera, conéctelo al otro lado del panel frontal mediante la inserción de las clavijas en los agujeros. Inserte una chaveta en cada punto de conexión para asegurar las clavijas en su lugar.




3. Complete el patio mediante la conexión del panel corto posterior final de malla de alambre a ambos paneles laterales. Inserte una chaveta en cada punto de conexión para asegurar las clavijas en su lugar.



Instalación de la área habitable elevada

4. Coloque el panel (derecho) a dos aguas sobre el largo panel lateral derecho de malla de alambre, alineando el riel del panel a dos aguas con el riel del largo panel de malla de alambre. Las clavijas del panel a dos aguas caben en los agujeros del largo panel de malla de alambre. Inserte una chaveta en cada punto de conexión para asegurar las clavijas en su lugar.




5. Coloque el panel posterior sólido encima del panel posterior corto de malla de alambre, colocándole al panel (derecho) a dos aguas mediante la inserción de las clavijas del largo panel sólido en los agujeros del panel a dos aguas. Inserte las chavetas a cada punto de conexión para asegurar las clavijas en su lugar. **NOTA: Habrá un vacío temporal, ya que este panel permite espacio para insertar y extraer la bandeja de piso.**




6. Coloque el panel frontal sólido plano sobre el suelo con los agujeros de los tornillos hacia arriba. Ponga la parte superior de malla de alambre que se levanta junta al panel frontal, alinee las bisagras con los agujeros en el panel frontal. Utilice los tornillos y un destornillador o un taladrado eléctrico Phillips para conectar ambos paneles.



7. Coloque el panel frontal sólido a través del patio de malla de alambre, asegurándole al panel (derecho) a dos aguas mediante la inserción de las clavijas del largo panel en los agujeros del panel a dos aguas. Las ataduras de la parte superior que se levanta se apoyarán sobre cada panel lateral, manteniéndoles en su lugar. Inserte una chaveta en cada punto de conexión para asegurar las clavijas en su lugar.





8. Coloque el panel a dos aguas con puerta sobre la parte superior del largo panel izquierdo de malla de alambre, alinee el riel del panel a dos aguas con el riel del largo panel de malla de alambre. Las clavijas del panel a dos aguas se adaptarán a los agujeros del largo panel de malla de alambre. Después, inserte las clavijas de ambos largos paneles sólidos en el panel a dos aguas. Inserte una chaveta en cada punto de conexión para asegurar las clavijas en su lugar.




Instale el pestillo a prueba de predadores

9. Abra la parte superior que se levanta y ensarte los ganchos del pestillo a través de la parte inferior de la parte superior. Los ganchos se irán hacia arriba y sobre el borde de la parte superior que se levanta y alrededor del marco del panel frontal corto de malla de alambre. Para bloquear, apriete el pestillo y asegure los ganchos en los ojetes.




Instale el techo

10. Destornille la perilla de plástico de cada palanca del techo. Inserte la parte roscada de la varilla a través del agujero al interior del panel a dos aguas hasta que alcanza el exterior del panel a dos aguas. El muelle se mantendrá en el interior de la área habitable y la varilla corta reposará al interior del agujero secundario. Reemplace la perilla de plástico sobre la varilla roscada, al exterior del conejera. Repita al otro lado.



11. Ponga el panel inferior de techo sobre el conejera mediante coloque los ganchos de las bisagras en los hilos de las bisagras como se muestra. El panel inferior de techo debe colocarse al lado frontal del conejera.



12. Ponga el panel superior de techo sobre el conejera mediante coloque los ganchos de las bisagras en los hilos de las bisagras como se muestra. El panel superior de techo debe colocarse sobre la parte trasera del conejera. Para bloquear el panel del techo, tire suavemente la perilla de bloqueo de techo hasta que está acoplada con el tubo de acero en la parte inferior del panel superior de techo. Para desbloquear, tire suavemente la perilla de bloqueo de techo hasta que se suelte, y levante ligeramente el techo para mantenerlo desenganchado. Luego, vaya al otro lado y repite con la otra palanca.




13. Deslice la bandeja de piso en el conejera. El área de plástico se enfrentará al alza para facilitar la limpieza.



Instale la rampa

14. Abra la parte superior que se levanta y guíe la rampa hacia la parte posterior del patio de modo que las ataduras se enganchan sobre los hilos del largo panel posterior de malla de alambre. Desde el exterior del conejera, guíe los ganchos a los hilos adecuados así que la rampa sea alineada con el orificio de acceso en la bandeja de piso.



Hay muchas características únicas de la MidWest Homes for Pets Conejera Hoppity Habitat.

El nivel superior proporciona privacidad y refugio

Amplio patio vallado con malla de alambre galvanizado para proteger de los predadores

La bandeja de piso se desliza para facilitar la limpieza

Resistente a las intemperies, material compuesto de madera plástica durable

El techo bloqueado a dos aguas se abre para acceder al interior

El techo exterior que se levanta tiene un pestillo a prueba de predadores

Puerta firme y segura bloqueada con malla de alambre



GARANTIA LIMITADA DEL FABRICANTE

1. MidWest Homes For Pets ("MidWest") garantiza al comprador de esta conejera por un (1) año, a partir de la fecha de la compra original, si ésta resultase defectuosa por razones de manufactura incorrecta o material defectuoso. MidWest reparará o reemplazará, a su propia opción, cualquier parte defectuosa del conejera, sin cargo por el material o flete. Las partes de repuesto están garantizadas por el plazo restante de la garantía original.
2. **ESTA GARANTIA NO CUBRE** defectos en esta conejera causados por cualquier animal, cualquier abuso físico o uso indebido del conejera, cualquier daño causado por el comprador original o cualquier otra parte, o cualquier defecto producido o descubierto más de un (1) año después de la fecha de la compra original al detalle.
3. **PASOS PARA OBTENER SERVICIO DE GARANTIA:**
 - A. El comprador debe llamar a MidWest HELPLINE, 800-428-8560, para reportar el supuesto defecto al representante del servicio al consumidor, u obtener las partes faltantes.
 - B. El representante del servicio al consumidor determinará si el defecto se encuentra cubierto por esta garantía, y si lo está, autorizará e instruirá al comprador respecto a cómo corregir el defecto.
 - C. MidWest puede solicitar al comprador que presente el recibo de venta u otra prueba de la adquisición antes de autorizar cualquiera devolución o reemplazo. No se permiten devoluciones o reemplazos sin la autorización correspondiente. Si se autoriza una devolución o reemplazo, se le podrá solicitar que devuelva la mercadería a MIDWEST o que prepare la mercadería para que pueda ser retirada por MidWest.
4. **SE EXCLUYE Y RENUNCIA A CUALQUIER GARANTIA EXPRESA NO INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO DE GARANTIA, Y CUALQUIER RECURSO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO QUE, EXCEPTO POR ESTA DISPOSICIÓN, PUEDA SURGIR POR IMPLICANCIA U OPERACION DE LA LEY. LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPOSITO SE LIMITAN EXPRESAMENTE AL PLAZO DE UN (1) AÑO.**
5. **MIDWEST NO SERA RESPONSIBLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, AL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA, POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO CAUSADO POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTIA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO U OTRO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO TANTO LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES MENCIONADAS MAS ARRIBA PUEDER SER INVALIDAS PARA USTED.**
6. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede usted tener otros derechos que varían de un estado a otro.

For a Complete Listing of Products

**Crates • Pet Beds
Small Animal Habitats • Ex Pens...**

- Come Visit Our Website

